

Características

El **LIMPIA INYECTORES BOYA** es un producto con fórmula balanceada entre removedores de residuos de gasolina, diluyentes y controlador del nivel de octanaje. Remueve barnices, lacas, gomas y carbón de las válvulas de admisión. Restaura la eficiencia de los inyectores para producir una atomización perfecta de la gasolina. No afecta las partes de plástico o hule que componen parte del sistema de gasolina: o'ring de inyectores, tuberías, mangueras y riel de inyectores de plástico.



Aplicaciones

El **LIMPIA INYECTORES BOYA** limpia efectiva y rápidamente los inyectores de gasolina montados sobre el riel, sin necesidad de desmontarlos durante la afinación. Elimina residuos de barniz, laca y goma, ayudando a prevenir el exceso de carbón en el sistema de combustión. Al eliminar estos sedimentos estamos logrando una atomización adecuada, por lo cual la relación aire-combustible es perfecta dando como resultado un mejor desempeño del motor y menos contaminación.

Propiedades

Parámetros	Valores
Apariencia	Líquido
Color	Transparente
Olor	Mezcla de solventes (*)
Gravedad específica	0,83 – 0,86

(*) No contiene clorofluorocarbonos, 1,1,1 tricloroetano, ni sustancias que dañen la ozonósfera.

Instrucciones de uso

1. Durante la limpieza de inyectores la bomba de gasolina debe estar desconectada.
2. Ponga a trabajar el compresor hasta obtener la presión ideal. Vierta el LIMPIA INYECTORES BOYA y ponga la presión especificada por el fabricante del auto, según el sistema y tipo de inyección.
3. Conecte correctamente los adaptadores schrader en el riel de inyectores o línea de suministro cuidando de no dejar derrames en la línea de retorno.
4. Ponga en marcha el motor del vehículo y supervise que no existen fugas.
5. Al terminarse el líquido, el motor se apagará. En este momento, conectar las mangueras tal como se encontraban y dejar el motor trabajando durante 5 minutos para que se quemen los remanentes que aún quedaran.

Presentaciones

El **LIMPIA INYECTORES BOYA** se ofrece en la siguiente presentación:

- 1307001 – Envase de 500 ml – 12 unidades por caja.

Toxicidad

Evitar inhalar los gases emanados por el escape del auto mientras se están limpiando los inyectores. Usar gafas de seguridad y guantes al aplicarlo. La concentración e inhalación deliberada del vapor puede ser peligrosa o fatal. Evite el contacto con la piel; si se genera el contacto con ella, limpiar muy bien, retirando el compuesto con una toalla de papel y luego, lavar con abundante agua y jabón. En caso de contacto con los ojos enjuagárselos con agua y llamar a un médico.

Almacenamiento

Producto inflamable. Mantener en un lugar fresco, seco, libre de la luz solar y en los envases tapados. No almacenar en temperaturas superiores a 49°C.

Manejo

Para que su vehículo se mantenga en buen estado y bajo en gases contaminantes realice una limpieza de inyectores cada seis meses. Realice la limpieza de inyectores en un lugar lo más ventilado posible. Contiene derivados de petróleo, alcoholes industriales y solventes oxigenados. No usarlo cerca del fuego, llamas o al fumar. No agregar al tanque ni a la bomba de gasolina. El contacto del Limpiador de Inyectores con la pintura del vehículo puede causar manchas o desprendimiento de la misma; proteja la superficie. Si detecta una fuga de líquido, pare inmediatamente el funcionamiento del motor. Manténgalo en su envase original. **MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

Jul - 14

La información contenida en esta hoja está basada en nuestro mejor conocimiento y experiencia pero es solamente de carácter informativo. No podemos asumir ninguna responsabilidad por resultados obtenidos con procedimientos o métodos que no estén bajo nuestro control.